

Warnhinweise:

1. Während die Maschine in Betrieb ist, muss diese von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. Wenn das Gerät nicht mehr beaufsichtigt oder längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Stromstecker.
3. Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe um Verbrennungen zu vermeiden.
Der Kessel erreicht eine Temperatur von ca. 220-270 °C.
Bitte achten Sie auch auf die Temperaturentwicklung der Bodenplattenheizung, damit keine Papiertüten o.ä. entflammt werden.
4. Achten Sie bitte während der Popcornherstellung darauf, dass die Tür geschlossen ist, damit das heiße Popcorn nicht beim herauspoppen Verbrennungen verursacht.
5. Bitte lassen Sie kein Öl auf die heiße Platte tropfen, sonst besteht Feuergefahr.
Warnung: Geben Sie kein Wasser auf die Platte, während des Popp-Vorgangs.

Sicherheitshinweise:

1. Die Popcornmaschine soll stabil und fest abgestellt werden, eine Neigung von 3% ist von Vorteil.
2. Die Maschine (1600 Watt) darf nur an einer geeigneten Stromquelle (230V) angeschlossen werden.
3. Die Sicherungs- und Stromschalter sollten sich in der Nähe der Maschine befinden.
Der Weg sollte frei zugänglich sein.
4. Alle Anschlüsse sollten von einem Fachmann verlegt werden.
5. Die Maschine ist mit einem Temperaturregler ausgestattet; wenn die maximal empfohlene Temperatur überschritten wird, schaltet sich die Maschine automatisch ab, um die Sicherheit zu gewährleisten.
6. **Bitte das Popcorn vor dem Abfüllen mit dem beigelegten Spatel durchmischen, damit die nicht gepoppten Maiskörner in die Schublade fallen und nicht in den Tüten landen.**

8 Oz große Popcornmaschine mit/ohne Wagen: my-Eventverleih.de

Hygienevorschriften:

1. Vor dem Betrieb der Maschine bitte Hände ordentlich waschen:
- Hände, Handinnenflächen, Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume, Daumen und Fingernägel mit Wasser waschen dann mit Flüssigseife ca. 20-30 Sekunden ordentlich einseifen.
2. Mit fließendem Wasser abspülen und mit Einweghandtücher ordentlich trocknen.
3. Bitte während und nach dem Waschen den Wasserhahn, Türgriffe und andere Gegenstände nicht mehr mit den gereinigten Händen anfassen.
4. Nach jedem unhygienischen Arbeitsablauf sollten die Hände wieder gereinigt werden.
5. Bitte darauf achten, dass die Lebensmittel anderen Personen nicht zugänglich sind und nicht darauf gespuckt/gehustet/usw. werden kann.

Haftungsausschluss, Verzichtserklärung & Beschädigungen:

1. Für Sach- & Personen- und Vermögensschäden übernimmt der Vermieter keine Haftung.
2. Der Mieter verzichtet auf sämtliche Schadenersatzansprüche.
3. Die Maschine inkl. Schaufel, 3 Portionierer, Holzspatel, sowie einem Hitzeschutzhandschuh sollten in gleichem Zustand wie übergeben, wieder zurückgegeben werden.
Bei Verlust oder Beschädigung werden die Kosten in Rechnung gestellt.
4. Die Haftung für Transportschäden an der Maschine liegt in folgenden Fällen beim Mieter:
- Mit eigenem Kfz veranlasster Transport, vom Mieter in Auftrag gegebener Transport
- Beim Rückversand auch dann, wenn eine bezahlte Paketmarke beigelegt wird.
Bitte die Maschine vorsichtig und stehend transportieren. Auf Befestigung & Polsterung achten!
5. Bitte achten Sie auf eine ausreichende Belüftung in der Nähe der Maschine und dass keine Rauchmelder in der Nähe verbaut sind; bei einer Auslösung wird keine Haftung übernommen.

Zubereitung:

1. Schalten Sie den Schalter [POWER & LIGHT] ein, um den Heizbereich der Bodenplatte und das Licht einzuschalten.
2. **Geben Sie nun das Kokosfett/Palmöl in den Topf und schalten die Rührfunktion mit dem Schalter [TURN] ein.**
3. **Schalten Sie den Schalter [HEAT] am Gerät ein und heizen Sie den geöffneten Topf ca. 1 Minute lang vor.**
4. **Sobald das Kokosfett geschmolzen ist oder das Palmöl heiß ist, geben Sie den Mais und den Zucker hinzu und schließen den Deckel.**
5. Kurze Zeit später sollten die ersten Popp-Geräusche zu hören sein.
Sobald das Popcorn aus dem Kessel quillt und für länger als 3-5 Sekunden kein Popp-Geräusch mehr zu hören ist, entleeren Sie bitte den Kessel durch Umschwenken mit dem rechten Hebel und entfernen Sie mit einem Holzlöffel evtl. verbliebenes Popcorn aus dem Kessel.
6. Wiederholen Sie Punkt 2, 4 und 5.
7. **Beim letzten Vorgang die Kesselheizung [HEAT] bereits ausschalten, sobald die Popcorn-Flocken anfangen aus dem Kessel zu quellen.**
Sie können so das Einbrennen von Fett- und Zuckerresten in dem Kessel im Rahmen halten, sowie eine starke Rauchentwicklung vermeiden.
Nach dem Entleeren des Kessels, bitte die Rührfunktion [TURN] ausschalten.
Öl für einen späteren Vorgang einfüllen oder beim endgültig letzten Vorgang mit 8. fortfahren
8. Nach dem letzten Popp-Vorgang schütten Sie dann 0,3 Liter möglichst warmes Wasser in den Kessel [Niemals Reinigungsmittel]. Wenn der Kessel abgekühlt ist, gießen Sie das Wasser vorsichtig ab.
9. Bitte Fett- und Zuckerreste sobald wie möglich entfernen um Verkrustungen zu vermeiden.

[8 Oz große Popcornmaschine mit/ohne Wagen: my-Eventverleih.de](http://my-Eventverleih.de)

Mengenangaben:	<u>Kokosfett/Palmöl</u>	<u>Profi Popcorn-Mais</u>	<u>Feiner Zucker</u>
Min.:	50g	150g	50g
Max./Optimal:	75g (kleiner Port.)	228g (großer Port.)	114g (mittlerer Port.)

Reinigung und Pflege:

1. Schalten Sie die Maschine vor der Reinigung aus und ziehen den Stromstecker.
2. Die Röhreinheit können Sie für die Reinigung entfernen, indem Sie den Edelstahlring nach oben schieben und dann den Rührstab vorsichtig heraushaken. Anschließend lässt sich auch der Kesseldeckel herausholen.
3. **Verwenden Sie nur weiche, leicht feuchte Tücher mit etwas Spülmittel um die Maschine von außen und innen zu reinigen. Reinigen Sie die Maschine nicht direkt mit Wasser, andernfalls kann die elektrische Funktion beschädigt werden.**
4. **Benutzen Sie keine harten/scheuernden Gegenstände, sonst wird die Beschichtung beschädigt.**

Bei Fragen bitte Kontakt aufnehmen unter info@my-eventverleih.de oder 07644/5829037